



COMUNE DI SPELLO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
DI
GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14 marzo 2005

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 52 del 27 settembre 2007

INDICE

Art. 1 - Modalità di utilizzo	Pag. 2
Art. 2 – Soggetti ammessi all’uso della stazione ecologica Attrezzata.....	pag. 2
Art. 3 – Principi generali e criteri di comportamento	Pag. 2
Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi	pag. 2
Art. 5 – Norme di conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica	Pag. 3
Art. 6 – Norme di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 3
Art. 7 – Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi	pag. 3
Art. 8 – Incentivi per il conferimento dei rifiuti differenziati	Pag. 4
Art. 9 – Modalità di smaltimento	pag. 4
Art. 10 – Norme per la pulizia dell’area	Pag. 4
Art. 11 – Norme per la prevenzione di incidenti	pag. 4
Art. 12 – Orari di apertura	pag. 4

Art. 1 - Modalità di utilizzo

Le modalità per la fruizione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, site nei Comuni di Foligno, Spoleto, Montefalco, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno, vengono definite da Valle Umbra servizi S.p.a. in collaborazione con il Comune di Spello al fine di regolamentare l'uso dell'area stessa da parte dei cittadini e delle ditte operanti sul territorio di cui al successivo art. 2, con l'obiettivo di una suddivisione dei rifiuti sulla base della loro natura, allo scopo di favorire il conferimento di materiali recuperabili o dannosi per l'ambiente.

Art. 2 – Soggetti ammessi all'uso della Stazione Ecologica Attrezzata

Possono essere ammessi alla fruizione dell'area:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'ATO n. 3 e gestiti dal VUS S.p.a.;
- b) le ditte operanti sullo stesso territorio che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati.

Art. 3 – Principi generali e criteri di comportamento

Le Stazioni Ecologiche Attrezzate sono finalizzate a favorire la differenziazione, nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro. Tutti gli utenti dell'area sono quindi tenuti a depositare i materiali nelle specifiche piazzole, cassoni, cassonetti e contenitori nei quali non possono essere stoccati materiali diversi da quelli previsti.

Il personale preposto al controllo della Stazione Ecologica, che è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento dei materiali e vigilerà in tal senso.

Gli operatori addetti alla stazione ecologica inoltre devono:

- provvedere alla custodia, alla pulizia e alla piccola manutenzione della stessa;
- comunicare tempestivamente a Valle Umbra servizi S.p.a. la necessità di travaso dei contenitori;
- accogliere gli utenti cortesemente, indicando loro le modalità di consegna dei rifiuti e collaborando con gli stessi qualora ve ne sia la necessità;
- distribuire i composte e i sacchi per la raccolta "porta a porta" ai cittadini che ne faranno richiesta, dando informazioni sul loro utilizzo;
- compilare il registro di carico e scarico e conservare le copie dei formulari, qualora si richieda l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 28 del D. Lgvo 22/97 e s.m.i. per effettuare, su particolari tipologie di rifiuto, anche la cernita e il raggruppamento, ai fini dell'invio di quota degli stessi agli impianti di filiera per il recupero (vedasi D.P.G.R. 29 aprile 2002, n. 78).

Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi

I rifiuti ammessi nella Stazione Ecologica Attrezzata sono i segue:

- carta e cartone

- lattine in alluminio e banda stagna
- vestiti e scarpe usate
- olio minerale di origine domestica (fino ad un massimo di 10 kg per ogni conferimento)
- olio alimentare
- batterie auto non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali
- pile
- farmaci scaduti
- contenitori T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice, ecc., anche contenenti prodotti non utilizzati)
- prodotti di plastica: polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie e contenitori in PET o PVC.
- prodotti in polipropilene (es. cassette ortofrutta)
- vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.)
- cartucce vuote e nastri di stampanti per computer
- legno (cassette, pallet, mobili, ecc...)
- sfalci, foglie e potature di siepi e di alberi
- rifiuti inerti di origine domestica (piccole quantità), lavandini, lavabi, e altri sanitari non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali e imprese edili
- pneumatici di auto, non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali
- rifiuti urbani ingombranti, di origine domestica (frigoriferi, congelatori, materassi, reti da letto, mobili, elettrodomestici, metalli vari, ecc...)

Art. 5 – Norme di conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica

I rifiuti ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi e/o contenitori su indicazione dell'addetto alla Stazione Ecologica.

Art. 6 – Norme di conferimento dei rifiuti speciali

Saranno ammessi alla Stazione ecologica solo i rifiuti assimilati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 4.

I rifiuti speciali non assimilati e non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 4 non possono essere conferiti alla Stazione Ecologica Attrezzata, ma devono essere trasportati direttamente dai produttori in impianti autorizzati.

Art. 7 – Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata limitatamente a quelli urbani (RUP) e che rientrano nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Incentivi per il conferimento dei rifiuti differenziati

Per i cittadini iscritti a ruolo della TARSU nella categoria delle abitazioni civili, che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuto un incentivo per la riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli utenti possono richiedere a VUS S.p.a. una tessera magnetica personalizzata sulla quale vengono caricati, ogni volta che si consegnano i rifiuti presso la Stazione ecologica, i dati relativi alle quantità e qualità del rifiuto conferito ottenendo una riduzione della tassa.

L'incentivo viene calcolato utilizzando i seguenti parametri indicati nella tabella A allegata.

Alla fine dell'anno solare il valore complessivo dell'incentivo non potrà superare il 20% dell'importo della TARSU a carico di ogni contribuente.

Per quantitativi inferiori a 70 kg/anno non viene riconosciuto alcun importo.

Valle Umbra servizi S.p.a. calcola l'incentivo in base ai parametri sopra descritti e ne sostiene l'onere. Il valore dell'importo da accreditare a ciascun cittadino viene comunicato da Valle Umbra servizi S.p.a. all'ufficio tributi di ogni comune interessato, con tempi e modalità che gli stessi uffici dovranno indicare a VUS S.p.a.

Art. 9 – Modalità di recupero e smaltimento

Tutti i materiali raccolti dovranno essere recuperati e smaltiti dalla VUS S.p.a. secondo le seguenti modalità:

- a) dovranno essere conferiti presso ditte regolarmente autorizzate secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) si dovrà tendere al massimo recupero dei materiali

Art. 10 – Norme per la pulizia dell'area

L'area della Stazione Ecologica Attrezzata dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di materiale dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza della stazione ecologica.

Art. 11 – Norme per la prevenzione di incidenti

Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale operativo e dagli utenti, oggetti taglienti o materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.

Art. 12 – Orari di apertura

Le Stazioni Ecologiche dei comuni di, Montefalco, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno sono aperte agli utenti 4 giorni a settimana, mentre quelle dei Comuni di Foligno e Spoleto sono aperte agli utenti 6 giorni a settimana, considerando l'estensione dell'apertura al sabato pomeriggio e alla domenica mattina, al fine di dare un maggiore servizio ai cittadini. Il lunedì è il giorno di chiusura di tutte le stazioni ecologiche.

Gli orari di apertura, vengono illustrati indicativamente nella tabella B allegata, ma potranno subire modifiche nel corso della gestione, sulla base delle esigenze che sorgeranno.

Tabella A: elenco delle tipologie incentivate

CATEGORIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO €/Kg	CATEGORIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO €/Kg
1	CARTA CARTONE	€. 0,07	2	LEGNO	€. 0,05
	CARTONE			ELETTRONICI	
	VETRO			FRIGO CONGELATORI	
	PLASTICA			OLI	
	METALLI VARI		3	INGOMBRANTI VARI	€. 0,04
	ALLUMINIO LATTINE		4	VERDE	€. -
	INDUMENTI USATI			INERTI	
2	R.U.P.*	€. 0,05		PNEUMATICI	

* rifiuti urbani pericolosi

Tabella B: orari di apertura

STAZIONI ECOLOGICHE	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO		DOMENICA
CAMPELLO SUL CLITUNNO	-	8:30-11:30		8:30-11:30		8:30-12:30		8:30-12:30
CASTEL RITALDI	-		8:30-11:30		15:00-18:00	8:30-11:30	15:00-18:00	8:30-12:30
FOLIGNO	-	8:30-12:30	15:00-19:00	8:30-12:30	15:00-19:00	8:30-11:30	15:00-18:00	8:30-12:30
MONTEFALCO	-	8:30-11:30		15:00-18:00		8:30-11:30	15:00-18:00	8:30-12:30
SPOLETO	-	15:00-19:00	8:30-12:30	15:00-19:00	8:30-12:30	8:30-11:30	15:00-18:00	8:30-12:30